

1 Основные сведения об изделии

Автоматический стоечный переключатель ATS-1205 - микропроцессорное устройство, предназначенное для резервирования питания ответственного оборудования с одним входом (блоком) питания. Прибор имеет два входа подключаемых к двум независимым источникам переменного тока с номинальным напряжением $230\text{В} \pm 10\%$ и восемь выходов для питания нагрузки, подключаемых с фиксированной задержкой относительно друг друга.

Прибор изготавливается только в модификации ATS-1205/16 на номинальный ток 16А.

Каждый выход прибора (каждая выходная розетка) имеет индивидуальное устройство защиты – плавкий предохранитель.

Нагрузки на каждую розетку не должны превышать номиналов установленных предохранителей и установленных максимальных значений, указанных в Разделе 2. Также суммарный ток нагрузки не должен превышать 16А.

К выходам прибора оборудование подключается при помощи стандартных кабелей с вилками C14 (до 6-ти потребителей) и C20 (до двух потребителей) которыми оно, как правило, комплектуется или, при необходимости, может быть заказан комплект кабелей подключения Элеми.

В модели предусмотрена возможность цифровой настройки уставок, выбор двух режимов переключения (изменяются пользователем) – плавный и быстрый, возможность изменения приоритетного ввода. Управление производится с передней панели прибора или через Web-интерфейс. Локальное управление с панели может быть заблокировано администратором.

В модели предусмотрена возможность наблюдения за работой прибора и параметрами питающих сетей на встроенном дисплее или по сети Ethernet. Для увеличения ресурса дисплея предусмотрено его гашение при долгом простое.

Прибор обеспечивает надежное питание потребителя (подключенного оборудования) от одного из двух источников напряжения, защищает оборудование от выхода из строя по причине понижения или повышения напряжения на любом источнике сверх допустимого для потребителя.

Может быть использован в качестве аварийного байпаса для источника бесперебойного питания.

Рекомендуется для применения в системах электроснабжения телекоммуникационного оборудования, комплексов хранения, обработки и передачи данных, устройств автоматики и управления промышленным оборудованием и технологическими процессами.

Руководство по эксплуатации прибора доступно для скачивания на сайте производителя на странице продукта в соответствующем разделе: <https://www.elemy.ru/products/ats-1205.html> или QR-код на обложке Паспорта.

2 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
Электрические характеристики общие для модели:	
Напряжение питания номинальное, VAC	200...240
Напряжение питания допустимое, VAC*	120...420
Частота напряжения питания, Hz**	35...75
Потребляемая мощность максимальная, W	11
Диапазон регулирования уставок напряжения на входах при номинальном напряжении 220VAC, %	70...130
Электрическая прочность на открытых силовых контактах устройства, VAC	2500
Измеряемые параметры доступные для контроля пользователем	U(VAC), I(A), F(Hz)
Диапазон измеряемого напряжения, VAC (RMS)	20...420
Диапазон измеряемого тока, A (RMS)	0.1...20
Диапазон измеряемой частоты, Hz	35...75
Точность измерения напряжения, не хуже, %	1
Точность измерения тока, не хуже, %	1
Точность измерения частоты, не хуже, %	0,1
Расчетные параметры доступные для контроля пользователем***	P(W), Q(VAR), S(VA), COSφ
Номинальные токи нагрузок для исполнений:	
Ток нагрузки для выхода стандарта IEE 60320 C13 не более, A	6
Ток нагрузки для выхода стандарта IEE 60320 C19 не более, A	10
Суммарный ток нагрузки по всем выходам (для категории AC-1), не более, A	16
Тип защиты выходных розеток от КЗ и перегрузки	Плавкий предохранитель
Номинальный ток предохранителя на выходе 1 и 2, не более, A	10,0 (ВП2Б-1В 10 A)
Номинальный ток предохранителя на выходе 3 - 8, не более, A	6,3 (ВП2Б-1В 6,3 A)
Временные характеристики:	
Диапазон регулирования времени задержки до готовности входа, с****	1...10
Время переключения между входами в плавном режиме, мс	12...20
Время переключения между входами в быстром режиме, не более, мс	10
Интервал подключения выходных розеток, с	0,25
Порядок подключения выходных розеток	1,2,3,4,5,6,7,8
Типы подключаемых кабелей:	
Для разъема «Выход» стандарта IEE 60320 C13	Кабель с вилкой IEE 60320 C14 сечением не менее 0,5 мм ²
Для разъема «Выход» стандарта IEE 60320 C19	Кабель с вилкой IEE 60320 C20 сечением не менее 0.75 мм ²
Для разъема «Вход» стандарта IEE 60320 C20	Кабель с вилкой IEE 60320 C19 сечением не менее 1,0 мм ²
Возможности подключения к сети Ethernet:	
Стандарт порта (тип)	IEEE 802.3i (10Base-T)
Скорость передачи, Mbps	10
Максимальная длина сегмента, метры	100
Тип кабеля связи	FTP/UTP cat. 3 или 5
Протокол передачи данных	SNMP v.2, Modbus TCP, Web (HTTP)

Общие эксплуатационные характеристики:	
Диапазон температур при эксплуатации, °C	5...60
Относительная влажность воздуха, при температуре +25°C, не более, %	80
Диапазон температур хранения, без конденсации влаги, °C	-20...45
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP20
Тип корпуса	стальной, 1U 19"
Масса, кг, не более	4,3
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	44x486x260 (без кабелей)
Средний срок службы, лет	10
Цвет	RAL 9005 (черный)

* - Напряжение при котором прибор сохраняет свою работоспособность в течение продолжительного времени без ухудшения характеристик и сокращения срока службы.

** - При возможности отклонениях частоты в питающей сети более чем на 5Гц не рекомендуется использовать плавный режим переключения вводов.

*** - Расчетные параметры имеют достаточную точность для технического контроля, но не могут использоваться как полученные со средства измерения. Направление передачи мощности (активной и реактивной) на малых значениях тока может определяться не точно.

*** - Если напряжение питания присутствует только на одном вводе подключение нагрузки производится без выдержки времени.

3 Комплект поставки

- | | |
|---|----------|
| 1. Электронно-механический автоматический переключатель | 1 шт. |
| 2. Монтажный комплект: | |
| - Уголок монтажный (ухо) | 2 шт. |
| - Винт М4 с потайной головкой, крест, черный | 6 шт. |
| - Винт М6 со сферической головкой, крест | 4 шт. |
| - Гайка М6, закладная, под 19" направляющие | 4 шт. |
| - Шайба-чашка пластиковая, под винт М6 | 4 шт. |
| 3. Комплект заземления: | |
| - Винт М4х8 с полукруглой головкой | 1 шт. |
| - Шайба зубчатая М4 | 1 шт. |
| 4. Паспорт | 1 шт. |
| 5. Упаковка индивидуальная или групповая | 1 шт. |
| 6. Кабели подключения (опционально, заказывается комплект) | 1 компл. |

4 Транспортирование и хранение

Транспортирование устройства допускается любым видом транспорта с соблюдением мер, обеспечивающих его сохранность и защиту от воздействия атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

При транспортировании упакованный прибор должен быть закреплен для исключения его перемещения внутри транспорта.

Во время транспортирования и хранения запрещается подвергать прибор резким толчкам и ударам, не допускается трение прибора о любые посторонние предметы.

После транспортирования или хранения устройства при отрицательных температурах, перед включением необходимо выдержать его в соответствующих, указанных в Паспорте, условиях эксплуатации не менее 4-х часов.

Условия транспортирования прибора в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения прибора в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

5 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устройства с момента начала использования составляет 12 месяцев или 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Работоспособность, безопасность и заявленные характеристики гарантируются только при полном соблюдении требований и положений настоящего Паспорта, Руководства по эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные потребителем или другими лицами после доставки. Изготовитель не несет ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Гарантия не действует в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим Паспортом или Руководством по эксплуатации;
- наличия значительных механических повреждений;
- нарушения правил монтажа, подключения и обращения.

В случае отказа или не соответствия прибора технически данным во время гарантийного срока эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством потребитель предъявляет свои претензии предприятию-изготовителю с указанием сведений о характере дефекта изделия. Предприятие-изготовитель рассматривает и удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством при наличии данного Паспорта.

6 Сведения об утилизации

По истечении срока эксплуатации прибора необходимо произвести его демонтаж с последующей утилизацией. Демонтаж включает в себя разборку металлоконструкции, крепежных элементов, монтажных проводников, комплектующей аппаратуры. Из демонтированных составных частей следует утилизировать следующие материалы:

- черные металлы;
- цветные металлы;
- пластик;
- электронные платы.

Утилизацию произвести любым методом, не оказывающим отрицательного экологического воздействия на окружающую среду.

Утилизацию электронных плат производить через специализированные организации в соответствии с требованиями законодательства.

Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять специальные инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации изделия не требуется.

Не содержит драгоценных металлов и сплавов.

7 Контактная информация

Прибор разработан и изготовлен компанией ООО «ЭЛЕМИ»

Адрес: Россия, 620078, Екатеринбург, Малышева, 164.

Телефон: +7 343 228-18-63

www.elemy.ru, e-mail: info@elemy.ru

Электронная почта отдела реализации продукции: sale@elemy.ru

Электронная почта отдела технической поддержки: support@elemy.ru

Designed and manufactured by ELEMYY LLC

Address: 620078, Malysheva, 164, Yekaterinburg, Russia.

Phone: +7 343 228-18-63

www.elemy.ru, e-mail: info@elemy.ru

Sales Department: sale@elemy.ru

Technical Support: support@elemy.ru

Сделано в России

Made in Russia

8 Свидетельство об упаковывании

Электронно-механический
автоматический стоечный
переключатель

наименование изделия

Модель:
Зав. номер:
MAC:

упакован на предприятии изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Проверил и укомплектовал

личная подпись

расшифровка подписи

« ____ » _____ г.

9 Свидетельство о приемке

Прибор изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Соответствует ТУ 27.12.31-001-59240521-2022.

Технический директор

должность

В.С. Бурнатов

личная подпись

расшифровка подписи

М.П.

« ____ » _____ г.